


Silky ZÜBAT 2段 1200・1500・1800

パーツリスト

2017.03



ズバット 2 段 本体 1200・1500・1800

No.272-12 7.5/30mm 330mm

No.272-15 7.5/30mm 330mm

No.272-18 7.5/30mm 330mm

番号	品番	品名	番号	品番	品名	番号	品番	品名
1	271-33	ズバット330替刃	10	886-43	ズバット2段ポール キャップ	4・12・13	886-29	ズバット2段 1200ポールセット
2	884-26	ズバット2段鞘セット	11	886-44	ズバット2段 グリップテープ	4・12・13	886-32	ズバット2段 1500ポールセット
3	886-90	ズバット2段鞘ロックホルダー	12	886-30	ズバット2段ポール1200小	4・12・13	886-35	ズバット2段 1800ポールセット
4	886-38	ズバット2段 金属ネジ黒 (1セット)		886-33	ズバット2段ポール1500小			
5	886-39	ズバット2段・フォレストアー背金		886-36	ズバット2段ポール1800小			
6	886-87	ズバットノブボルト 黒 (1ヶ)	13	886-31	ズバット2段ポール1200大			
7	886-40	ズバット2段 ストッパーボタンセット		886-34	ズバット2段ポール1500大			
8	886-41	ズバット2段 振動防止部品セット		886-37	ズバット2段ポール1800大			
9	886-42	ズバット2段ポール スリーブ						